

BOERODECK

700.602

Tanım

Solventsiz, epoksi esaslı güverte tesviye macunu; mükemmel darbe dayanımı ve su geçirmezlik sağlar. İki bileşeni kolayca karıştırılır ve mala, spatula veya tirmik ile uygulanarak güverte formunu takip eden kapalı bir tabaka oluşturur.

Kullanım

Düzensiz güverte yüzeylerini pürüzsüzleştirmek için kullanılan tesviye macunu. Yatın toplam ağırlığı üzerinde düşük etkisi olan hafif bir dolgu malzemesidir. Uygun şekilde astarlanmış çelik, alüminyum, kompozit ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur. Ahşap güverte montajından önce, iç ve dış güvertelerde kullanım için tasarlanmıştır.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.041 Mavi	
Paket	20 l (comp. A 10 l + comp. B 10 l)	
Katı Madde Oranı	100%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	0,85 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	61 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	74 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	Comp. A 36 ay Comp. B 24 ay	

Uygulama

YÜZEY:

Uygun şekilde astarlanmış çelik, alüminyum, kompozit ve ahşap.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Onaylanmış ve tamamen kurlenmiş astarlar üzerine uygulanmalıdır. Dolgu uygulamasından önce, P150-P180 kum gritli zımpara kağıdı ile hafif zımparalama yapılmalıdır. İlgili Teknik Şartnameye göre, zımparalama sonrası mevcut astarın minimum kuru film kalınlığı (DFT) korunmalıdır. Eğer zımparalama sırasında alt yüzey açığa çıkarsa, ilave astar katları uygulanmalıdır. Yüzey temiz, kuru ve toz, yağ, gres veya diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Method/Tool	Mala – Spatula Bıçağı - Zımpara şeridi / Düzleme tahtası - Saptula
Application	Yüzeydeki tüm kirleticiler temizlenmelidir. İki bileşen homojen bir renk elde edilene kadar iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi elle veya yavaş dönen bir hamur mikseri ile mekanik olarak yapılabilir. Hava kabarcığı oluşumunu önlemek için ince katmanlar halinde ve sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Hava cepleri mutlaka giderilmelidir. İstenen kalınlığa ulaşana kadar birkaç kat uygulanmalıdır. Boerodeck, kendisi ile tekrar kaplanmadan önce zımparalanmalıdır. Kurlenmiş katlar arasında P40 - P80 grit zımpara kağıdı ile zımparalama yapılmalıdır. Son katlar ise P80 - P120 grit ile zımparalanmalıdır. Her Boerodeck uygulamasından önce toz ve kir mutlaka temizlenmelidir. Latalar kullanıldığında, latanın çıkarılmasından sonra alan, 7:1 oranından daha fazla bir eğimle kademeli geçiş olacak şekilde zımparalanmalı ve yapışma problemlerini ve latanın baskısını önlemek için dolgu birkaç kat halinde uygulanmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Boero ofisi veya temsilciniz ile iletişime geçiniz.

BOERODECK

700.602

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 2000 - 8000 µm Maximum: 30000 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 2000 - 8000 µm Maximum: 30000 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	At 2.000µm: 0,5 m2/l At 8.000µm: 0,13 m2/l
Tiner	693 Sadece ekipman temizliği için.
Sertleştirici	602.000C BOERODECK COMP.B
Hacimce Karışım Oranı	1:1
Ağırlıkça Karışım Oranı	52:48
20°C'deki Karışım Ömrü	60 dk.

Uyumluluk

Önceki Kat

Delta 3000, Defender, Boeroguard

Sonraki Kat

Delta 3000, Defender, Boeroguard

Kuruma Zamanları

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Zımparalama	/	48 sa	24 sa	/	18 sa
Tam Kurlenme	/	7 gn	7 gn	/	7 gn

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kurlenme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 30 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kurlenme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 80%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kurlenme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

BOERODECK

700.602

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.